

gemini[®]

ES-12TOGO

ES-15TOGO

Bateriově napájené reproboxy



STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uschovejte si tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
6. Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte v blízkosti žádných tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, zářiče tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9. Nepodceňujte bezpečnostní účel zástrčky s uzemňovací zdířkou. Zemní zástrčka má dva kolíky a zdířku pro uzemnění. Tato úprava zajišťuje vaši bezpečnost.
10. Přetěžováním prodlužovacích kabelů a zásuvek ve zdi se vystavujete riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem!
11. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména v místě zástrčky, zásuvky a v místě, kde vychází ze zařízení.
12. Používejte pouze doplňky / příslušenství určené výrobcem.
13. Používejte případně se stativem, držákem, vozíkem nebo stolem k tomu určeným nebo prodávaným spolu se zařízením. Při přepravě na vozíku buďte opatrní, aby během přesouvání vozíku se zařízením nedošlo k převrácení a poškození.
14. Odpojte zařízení z elektriky během bouřky, nebo není-li delší dobu užíváno.
15. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným pracovníkům. Oprava je nutná, bylo-li zařízení poškozeno jakýmkoliv způsobem, jako je poškození přívodního kabelu nebo zástrčky, políť tekutinou nebo zapadnutí cizího předmětu do zařízení, vystavení dešti nebo vlhkosti, pád zařízení, nebo nepracuje-li zařízení správně.
16. Toto zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě, a nesmí být na něj pokládány nádoby s tekutinami (například vázy nebo sklenice).
17. Toto zařízení je elektrickým spotřebičem třídy I. a musí být připojeno k síťové zásuvce s ochranným zemněním (se zemním kolíkem).
18. Zařízení je vybaveno kolébkovým síťovým vypínačem, který je umístěn na zadním panelu a měl by zůstat uživateli snadno přístupný. Připojujete-li zařízení ke zdroji elektrické energie, musí být vypnuto.
19. Síťová zástrčka nebo přívodní kabel jsou prostředky pro odpojení zařízení, takže musí být snadno dostupné.
20. Souvislé vystavení nadměrnému hluku může způsobit trvalé poškození sluchu. Dopady na jednotlivce jsou značně individuální, lze však konstatovat, že k poškození sluchu dojde téměř u každého, kdo je po určitou dobu vystaven dostatečně intenzivnímu hluku. Jakékoli vyšší expozice mohou mít za následek určitou ztrátu sluchu. Jako ochrana proti vysokým hladinám akustického tlaku produkovaným určitým zařízením se doporučuje, aby všechny osoby v blízkosti zařízení používali chrániče sluchu, je-li zařízení v provozu. Je-li expozice vyšší než hygienické limity, musí se nosit při provozu zařízení špunty do uší nebo chrániče ve zvukovodu nebo přes uši, aby se zabránilo ztrátě sluchu.
21. **Výrobce důrazně doporučuje, aby instalaci přístroje provedli profesionálové nebo specializované firmy v oboru, kteří mohou zajistit správnou instalaci v souladu s platnými předpisy. Celý zvukový systém musí odpovídat současným normám a předpisům týkajícím se elektrických systémů.**

INFORMACE O ZÁRUCE: S případnou reklamací se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis:
PRODANCE s.r.o., Osadní 799/26 (vchod z ulice U Průhonu), Praha 7, 170 00, tel. 283 061 155; servis@prodance.cz

Obsah balení

- | | |
|-----------------------------------|---|
| (1) ES-12TOGO (ES-15TOGO) | (1) Dálkový ovladač |
| (1) Napájecí kabel | (1) Manuál v angličtině |
| (2) Bezdrátové mikrofony + držáky | (1) Bezpečnostní a záruční informace v angličtině |

OVLÁDACÍ PANEL

- 1. Displej LCD:** Zobrazuje aktivní režim panelu médií - Bluetooth, USB, SD a Aux.
- 2. Port USB:** Zde připojte USB flash disk s vaší hudbou.
- 3. Slot pro SD kartu:** Zde zasuňte SD kartu.
- 4. MODE:** Přepíná režimy - Bluetooth, SD, USB a Aux.
- 5. >II:** Přehrávání/ pozastavení přehrávání USB, SD nebo Bluetooth.
- 6. Repeat:** Přepíná režimy přehrávání ONE/ALL/pD0: opakování skladby aktuálně přehrávané z USB nebo SD, opakování všech skladeb na úložišti, přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
- 7. I<<:** Skok na předchozí skladbu
- 8. >>I:** Skok na následující skladbu
- 9. VOLUME:** Nastavuje hlasitost.
- 10. BASS:** Ovlivňuje spodní kmitočtové pásmo v rozsahu -12 dB až +12 dB.
- 11. TREBLE:** Ovlivňuje horní kmitočtové pásmo v rozsahu -12 dB až +12 dB.
- 12. ECHO:** Přidává efekt echa.
- 13. MIC VOLUME:** Upravuje hlasitost bezdrátových mikrofonů.
- 14. MIC 1 / GUITAR INPUT:** Zde připojte mikrofon nebo kytaru.
- 15. MIC 2:** Zde připojte mikrofon.
- 16. Přepínač VCV:** Přepínač aktivuje Talkback mikrofon (pro pokyny).
- 17. MP3 INPUT:** Vstup Jack 3,5 mm pro zapojení zdroje zvuku linkové úrovně (CD přehrávač, MP3 přehrávač apod.).
- 18. LINE IN:** Vstup Jack 6,3 mm pro zapojení zdroje zvuku linkové úrovně (CD přehrávač, MP3 přehrávač, mixpult apod.).
- 19. MIX OUT:** Připojte tento výstup k dalšímu aktivnímu reproboxu.
- 20. VOL. A:** Zvyšuje nebo snižuje hlasitost bezdrátového mikrofonu A.
- 21. VOL. B:** Zvyšuje nebo snižuje hlasitost bezdrátového mikrofonu B.
- 22. VHF POWER:** Zapíná a vypíná bezdrátové VHF mikrofony.
- 23. DC 12V:** Zde připojte externí baterii pro napájení reproboxu.
- 24. Pojistka F6AL 250V:** Vyměnitelná přístrojová pojistka
- 25. Vypínač POWER ON / OFF:** Zapíná a vypíná přístroj.
- 26. Zdířka AC230V 50HZ:** Zde zapojte dodaný napájecí kabel.

Poznámky k připojení: Před připojením přístroje k jiným zařízením vypněte napájení všech zařízení.

Před zapnutím nebo vypnutím libovolného zařízení nastavte úroveň jeho hlasitosti na minimum.

