

Řízení pomocí protokolu DMX512

7 kanálový režim (7k)		
Kanál	Zobrazení	Funkce
1	Dimmer	hlavní stmívač
2	R dimmer	stmívání červené (0-100%)
3	G dimmer	stmívání zelené (0-100%)
4	B dimmer	stmívání modré (0-100%)
5	Strobe	stroboskop (pomalý-rychlý)
6	Function choice (volba funkce)	0-50: Řízení pomocí protokolu DMX512 (7k)
		51-100: různé barvy
		101-150: přepínání barev
		151-200: zesilování barev
		201-250: pulsování barev
		251-255: řízení zvukem
7	Function speed (rychlost funkce)	rychlost (pomalu-rychle)

3 kanálový režim (3k)		
Kanál	Zobrazení	Funkce
1	R dimmer	stmívání červené (0-100%)
2	G dimmer	stmívání zelené (0-100%)
3	B dimmer	stmívání modré (0-100%)

FUNKCE:			
Číslo	Zobrazení	Funkce	Instrukce
1	d001	DMX adresa (1-512)	nastavení adresy, 3k režim
2	A001	DMX adresa (1-512)	nastavení adresy, 7k režim
3	r255	červená (0-255)	změna jasu (</>)
4	G255	zelená (0-255)	změna jasu (</>)
5	b255	modrá (0-255)	změna jasu (</>)
6	FH99	stroboskop (1-99)	změna rychlosti (</>)
7	CL01	různé barvy (1-8)	změna jasu (</>)
8	CC99	přepínání barev (1-99)	změna rychlosti (</>)
9	DE99	zesilování barev (1-99)	změna rychlosti (</>)
10	CP99	pulsování barev (1-99)	změna rychlosti (</>)
11	SU01	řízení zvukem (1-9)	změna efektu (</>)