

gemini[®]

GTR-400

Přenosný retro reprobox s podporou Bluetooth



STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uchovejte si tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
6. Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte v blízkosti žádných tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, zářiče tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9. Přetěžováním prodlužovacích kabelů a zásuvek ve zdi se vystavujete riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem!
10. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména v místě zástrčky, zásuvky a v místě, kde vychází ze zařízení.
11. Používejte pouze doplňky / příslušenství určené výrobcem.
12. Používejte případně se stativem, držákem, vozíkem nebo stolem k tomu určeným nebo prodávaným spolu se zařízením. Při přepravě na vozíku buďte opatrní, aby během přesouvání vozíku se zařízením nedošlo k převrácení a poškození.
13. Odpojte zařízení z elektriky během bouřky, nebo není-li delší dobu užíváno.
14. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným pracovníkům. Oprava je nutná, bylo-li zařízení poškozeno jakýmkoliv způsobem, jako je poškození přívodního kabelu nebo zástrčky, políť tekutinou nebo zapadnutí cizího předmětu do zařízení, vystavení dešti nebo vlhkosti, pád zařízení, nebo nepracuje-li zařízení správně.
15. Toto zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě, a nesmí být na něj pokládány nádoby s tekutinami (například vázy nebo sklenice).
16. Zařízení je vybaveno kolébkovým síťovým vypínačem, který je umístěn na zadním panelu a měl by zůstat uživateli snadno přístupný. Připojete-li zařízení ke zdroji elektrické energie, musí být vypnuto.
17. Síťová zástrčka nebo přívodní kabel jsou prostředky pro odpojení zařízení, takže musí být snadno dostupné.
18. Souvislé vystavení nadměrnému hluku může způsobit trvalé poškození sluchu. Dopady na jednotlivce jsou značně individuální, lze však konstatovat, že k poškození sluchu dojde téměř u každého, kdo je po určitou dobu vystaven dostatečně intenzivnímu hluku. Jakékoli vyšší expozice mohou mít za následek určitou ztrátu sluchu. Jako ochrana proti vysokým hladinám akustického tlaku produkovaným určitým zařízením se doporučuje, aby všechny osoby v blízkosti zařízení používali chrániče sluchu, je-li zařízení v provozu. Je-li expozice vyšší než hygienické limity, musí se nosit při provozu zařízení špunty do uší nebo chrániče ve zvukovodu nebo přes uši, aby se zabránilo ztrátě sluchu.

INFORMACE O ZÁRUCE: S případnou reklamací se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis: PRODANCE s.r.o., Osadní 799/26 (vchod z ulice U Průhonu), Praha 7, 170 00, tel. 283 061 155; servis@prodance.cz

Obsah balení

1. Reprobox
2. Manuál v angličtině
3. Napájecí adaptér

POPIS OVLÁDACÍHO A ZADNÍHO PANELU



1. Slot pro SD kartu
2. Konektor pro zapojení úložiště USB
3. **Tlačítko REC** - Nahrávání do USB
4. **Tlačítko I<<** - Přepnutí na předchozí skladbu
5. **Tlačítko >|| (PLAY/PAUSE)** - Spuštění a pozastavení přehrávání z USB
6. **Tlačítko >>I** - Přepnutí na následující skladbu
7. **SOURCE** - Přepínač zdroje signálu
8. **AUX** - Konektor vstupu AUX
9. **GUITAR/MIC** - Ovládání hlasitosti vstupu Guitar/Mic
10. **BASS** - Ovládání nízkých kmitočtů

11. **TREBLE** - Ovládání vysokých kmitočtů
12. **GUITAR/MIC EFFECT** - Regulátor efektu
13. **MASTER** - Ovládání celkové hlasitosti
14. **EQ OFF/ON** - Vypínač ekvalizace vstupu Guitar/Mic
15. Sluchátkový výstup
16. Kytarový vstup
17. Vstup XLR/AUX
18. **DC IN** - Zdíčka pro připojení napájecího adaptéru
19. **STATUS** - Kontrolka zapnutého stavu
20. **POWER** - Hlavní vypínač

SPECIFIKACE

Velikost reproduktorů: 2 x 5" woofer, 1" tweeter

Výkon RMS: 90 W

Poměr signál-šum: ≥ 70 dB

Kmitočtový rozsah: 30 Hz-20 KHz (+/- 2 dB)

Vstup AUX: Jack 3.5 mm

Bluetooth: Verze 5.0

Rozměry: 398 x 150 x 261 mm

Hmotnost: 5 kg

INFORMACE O ZÁRUCE: S případnou reklamací se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis:
PRODANCE s.r.o., Osadní 799/26 (vchod z ulice U Průhonu), Praha 7, 170 00, tel. 283 061 155; servis@prodance.cz