

gemini[®]

SMX-3BT / SMX-5BT

Regálové studiové monitory
s Bluetooth



STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uschovejte si tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
6. Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte v blízkosti žádných tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, zářiče tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo, anebo mimo rozsah okolní teploty 5-35°C.
9. Nepodceňujte bezpečnostní účel zástrčky s uzemňovací zdírkou. Zemní zástrčka má dva kolíky a zdířku pro uzemnění. Tato úprava zajišťuje vaši bezpečnost.
10. Přetěžování prodlužovacích kabelů a zásuvek ve zdi se vystavujete riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem!
11. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména v místě zástrčky, zásuvky a v místě, kde vychází ze zařízení.
12. Používejte pouze doplňky / příslušenství určené výrobcem.
13. Používejte případně se stativem, držákem, vozíkem nebo stolem k tomu určeným nebo prodávaným spolu se zařízením. Při přepravě na vozíku buďte opatrní, aby během přesouvání vozíku se zařízením nedošlo k převrácení a poškození.
14. Odpojte zařízení z elektriky během bouřky, nebo není-li delší dobu užíváno.
15. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným pracovníkům. Oprava je nutná, bylo-li zařízení poškozeno jakýmkoliv způsobem, jako je poškození přívodního kabelu nebo zástrčky, polití tekutinou nebo zapadnutí cizího předmětu do zařízení, vystavení dešti nebo vlhkosti, pád zařízení, nebo nepracuje-li zařízení správně.
16. Toto zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě, a nesmí být na něj pokládány nádoby s tekutinami (například vázy nebo sklenice).
17. Pokud je zařízení elektrickým spotřebičem třídy I., musí být připojeno k síťové zásuvce s ochranným zemněním (se zemním kolíkem).
18. Pokud je zařízení je vybaveno síťovým vypínačem, který je umístěn na zadním panelu, měl by zůstat uživateli snadno přístupný. Připojujete-li zařízení ke zdroji elektrické energie, musí být vypnuto.
19. Síťová zástrčka nebo přívodní kabel jsou prostředky pro odpojení zařízení, takže musí být snadno dostupné.
20. Souvislé vystavení nadměrnému hluku může způsobit trvalé poškození sluchu. Dopady na jednotlivce jsou značně individuální, lze však konstatovat, že k poškození sluchu dojde téměř u každého, kdo je po určitou dobu vystaven dostatečně intenzivnímu hluku. Jakékoli vyšší expozice mohou mít za následek určitou ztrátu sluchu. Jako ochrana proti vysokým hladinám akustického tlaku produkovaným určitým zařízeními se doporučuje, aby všechny osoby v blízkosti zařízení používali chrániče sluchu, je-li zařízení v provozu. Je-li expozice vyšší než hygienické limity, musí se nosit při provozu zařízení špunty do uší nebo chrániče ve zvukovodu nebo přes uši, aby se zabránilo ztrátě sluchu.
21. **Výrobce důrazně doporučuje, aby instalaci přístroje provedli profesionálové nebo specializované firmy v oboru, kteří mohou zajistit správnou instalaci v souladu s platnými předpisy. Celý zvukový systém musí odpovídat současným normám a předpisům týkajícím se elektrických systémů.**

INFORMACE O ZÁRUCE: S případnou reklamací se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis:

PRODANCE s.r.o., Osadní 799/26 (vchod z ulice U Průhonu), Praha 7, 170 00, tel. 283 061 155; servis@prodance.cz

Popis předního a zadního panelu



1. Ovládání hlasitosti
2. Pomocný vstup (AUX)
3. Výstup pro sluchátka
4. Hlavní vypínač
5. Přepínač vstupu (Bluetooth a AUX)
6. Volba umístění aktivního monitoru (vlevo/vpravo)
7. Přípojný místo pro pasivní monitor
8. Vstupní zdířka pro střídavé napájení
9. Ekvalizér - výšky
10. Ekvalizér - basy
11. Vstup s konektory Cinch
12. Vstup s konektory Jack TRS

Specifikace

PRODUKT:	SMX-3BT	SMX-5BT
Aktivní/Pasivní	Aktivně-pasivní pár	Aktivně-pasivní pár
Velikost reproduktorů	2 x 3,5" basový reproduktor 2 x 0,75" výškový reproduktor	2 x 5" basový reproduktor 2 x 1" výškový reproduktor
Celkový výkon	50 W RMS / 100 W Peak	100 W RMS / 200 W Peak
Vstupy	Symetrický Jack TRS, nesymetrický Cinch, Jack 3,5 mm (Aux)	Symetrický Jack TRS, nesymetrický Cinch, Jack 3,5 mm (Aux)
Výstup	Jack 3,5 mm pro sluchátka	Jack 3,5 mm pro sluchátka
Processing signálu	2-pásmový EQ	2-pásmový EQ
Přehrávač médií	Streamování přes Bluetooth	Streamování přes Bluetooth
Bluetooth	Bluetooth V 5.0	Bluetooth V 5.0
Kmitočtový rozsah	60 Hz – 20 kHz	40 Hz – 20 kHz
Max. SPL Peak @ 1 m	98 dB	103 dB
Konstrukční materiál	Dřevěná skříň, přední panel z PP plastu	Dřevěná skříň, přední panel z PP plastu
Napájecí napětí	110-220 V	110-220 V

Prohlášení o shodě s FCC

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že se v konkrétní instalaci rušení neobjeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, je vyžadováno, aby uživatel pro nápravu rušení provedl jedno nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení. Toto zařízení vyhovuje stanoveným limitům FCC pro vystavení radiaci pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi vysílačem a vaším tělem.

FCC ID: 2AE6G-SMXBT